

## Regolazione della elevazione del rotore SatControl

Latitudine	Elevazione
------------	------------

36°	40.5
-----	------

37°	40.5
-----	------

38°	40.5
-----	------

39°	40.0
-----	------

40°	40.0
-----	------

41°	40.0
-----	------

42°	40.0
-----	------

43°	40.0
-----	------

Latitudine	Elevazione
------------	------------

44°	39.5
-----	------

45°	39.5
-----	------

46°	39.5
-----	------

47°	39.5
-----	------

48°	39.5
-----	------

49°	39.0
-----	------

50°	39.0
-----	------

Tabella 2